

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Se recomienda leer con atención las siguientes instrucciones, antes de conectar aparatos eléctricos a este Programador.

IMPORTANTE

No conectar al Programador aparatos cuya intensidad sea superior a los 16 Amperios. Debe comprobarse siempre de que la clavija de enchufe del aparato eléctrico que se conecte al programador se halle totalmente introducida en la base de enchufe del mismo. Si el programador precisa de una limpieza, debe desconectarse antes de la red eléctrica y frotarlo con un paño seco.

NO SUMERGIR EL PROGRAMADOR EN AGUA O EN CUALQUIER OTRO LÍQUIDO. Usar sólo en interiores.

Las estufas y aparatos similares nunca deberán dejarse desatendidos durante su funcionamiento. Los Fabricantes recomiendan que estos tipos de aparatos no sean conectados a Programadores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. 8 Maniobras de CONEXION y DESCONEXION.
2. Modos de funcionamiento seleccionables: MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Modalidad 12/24 horas, seleccionable.
4. Dispone de función de horario de invierno y verano.
5. Función aleatoria con ejecución de los ajustes entre 0 a 32 minutos.
6. Están disponibles 16 combinaciones de día o bloque de días, según detalle:

Mo (*lunes*)

Tu (*martes*)

We (*miércoles*)

Th (*jueves*)

Fr (*viernes*)

Sa (*sábado*)

Su (*domingo*)

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr

Sa, Su

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr

Tu, Th, Sa

Mo, Tu, We

Th, Fr, Sa

Mo, We, Fr, Su

OPERACIONES INICIALES

1. Conectar el Programador a la Red eléctrica a través de una Base de enchufe con toma de tierra 230-240V y accionar el pulsador a la posición ON (encendido).
2. El Programador debe permanecer conectado a la Red eléctrica durante 12 horas con el fin de cargar de energía, la batería interna de apoyo a la memoria del aparato.
3. Después de cargar la batería, borrar toda la información contenida en la memoria del Programador, presionando el botón MASTER CLEAR con un objeto puntiagudo, como por ejemplo, un bolígrafo o un lápiz.
4. Después de estas operaciones, el Programador estará ya listo para ser utilizado.

AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

1. Presionar el botón CLOCK y el botón WEEK de forma sostenida y simultáneamente, hasta que la pantalla muestre el día actual. Continuar el ajuste, presionando el botón HOUR ó MINUTE, hasta que en la pantalla se muestre la hora ó los minutos actuales. Cuando se proceda a estos ajustes, los botones WEEK, HOUR or MINUTE pueden mantenerse presionados para obtener un rápido avance de los dígitos.
2. Dejar de presionar ambos botones. La semana y la hora quedarán establecidas.
3. Para modificar una puesta en hora incorrecta, repetir los pasos indicados anteriormente.

AJUSTE DE PROGRAMAS

1. Pulsar y soltar el botón TIMER. La pantalla LCD muestra ON. En este momento puede realizarse el ajuste de la primera conexión.
2. Pulsar el botón WEEK para establecer el día o bloque de días. Fijar la hora presionando el botón HOUR y después el botón MINUTE.
3. Presionar el botón TIMER de nuevo para finalizar el primer ajuste de conexión ON y seguidamente, iniciar el primer ajuste de desconexión (OFF). Para realizar el primer ajuste de desconexión (OFF), deben repetirse los pasos indicados en el punto 2.
4. Presionar el botón TIMER de nuevo para finalizar el primer ajuste de desconexión (OFF) y entrar en el 2º ajuste de conexión. Repetir las secuencias indicadas en los puntos 2 y 3 para los siguientes ajustes de conexión/desconexión.
5. Una vez completados los ajustes, pulsar el botón CLOCK y el Programador estará preparado para operar.

EJEMPLO: Conexión (ON) a las 18:15 y Desconexión (OFF) a las 22:15, diariamente

- a. Pulsar el botón TIMER una vez y soltar. La pantalla LCD muestra 1_On
- b. Pulsar el botón WEEK hasta que la pantalla LCD muestre "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- c. Pulsar el botón HOUR hasta que la pantalla LCD muestre 6:00PM or 18:00
- d. Pulsar el botón MINUTE hasta que la pantalla LCD muestre 6:15PM or 18:15
- e. Pulsar el botón TIMER de nuevo y soltar. La pantalla LCD muestra 1_OFF
- f. Repetir lo indicado en el punto c. y d. hasta que la pantalla LCD muestre 10:15PM or 22:15

ADVERTENCIA: Cuando compruebe sus programaciones, asegúrese de que los ajustes no se solapen, especialmente cuando utilice la opción de bloqueo.

AJUSTE DE LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Pulsar el botón ON/AUTO/OFF para cambiar rotativamente a cada uno de los tres modos.
2. En modo MANUAL ON o MANUAL OFF los programas son ignorados y el Programador no funciona como tal.
3. Cuando cambiamos del modo MANUAL al AUTO, el Programador mantendrá el ajuste en MANUAL, hasta el siguiente ajuste programado.

FUNCIÓN ALEATORIA

1. Pulsar el botón RANDOM en modo AUTO. La pantalla LCD muestra RANDOM.
2. Cuando esta función está activada (ON), los ajustes se ejecutarán con un avance aleatorio de 0 a 32 minutos, entre las 6:00 PM y las 6:00AM.
3. Pulsar el botón RANDOM de nuevo, para cancelar esta función.

MODO 12/24 HORAS

Pulsar los botones CLOCK y TIMER de forma simultánea para seleccionar la hora de la pantalla en modo 12 ó 24 horas.

FUNCIÓN HORARIO DE VERANO

1. Pulsar los botones CLOCK y ON/AUTO/OFF de forma simultánea en modo AUTO. La pantalla LCD muestra verano.
2. El reloj avanzará una hora.
3. Pulsar de nuevo los dos botones de forma simultánea. El reloj se atrasará una hora para volver al horario de invierno.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	230-240V CA, 50Hz
Carga Máxima	16A, 3680W
Ajuste mín. de tiempo	1 Minuto
Temp. Funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Precisión	+/-1 minuto por mes
Batería de seguridad	Ni-MH 1.2V >100horas



Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, si no que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos..

