

## INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO



**Interruptor de alimentación:** Enciende (I) o apaga (O) (el interruptor se encuentra en la parte posterior de la unidad).

**Led indicador:** Muestra el estado de encendido y otros ajustes.

**Panel de control:** El panel de control contiene los controles de operación para el calentador. Todos los botones de control son táctiles.

**Botón de Encendido:** Los botones de encendido conectan la unidad entre encendido y en espera. Presione el botón power, la unidad estará encendida. Los elementos de ventilador y calefacción estarán listos para funcionar

**Botón de modo:** Botón de configuración de modo, presiónelo para cambiar el modo de trabajo diferente, modo de calefacción H, M, L y modo ventilador H, M, L.

**Botón del temporizador:** Presione el botón del temporizador para configurar el tiempo de apagado entre 1 y 6 horas.

**Botón de oscilación:** Presione el botón swing para configurar la función de rotación.

## USO DEL CONTROL REMOTO



- Los botones del control remoto funcionan de la misma manera que el botón en el panel de control.
- El control remoto funciona con una batería CR2015(no incluida)

## FUNCIONAMIENTO

- Coloque el termoventilador en una superficie plana y nivelada y asegúrese de que la entrada de aire y la salida de aire estén libres.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente de 220V-50Hz.

- Presione el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO en la parte posterior de la unidad a la posición de encendido (I).

- Presione el botón POWER  en el panel de control para encender el Termoventilador.

- Ajustar el modo de trabajo

Calima tiene 6 modos de trabajo:

- Modo L con calefacción (1.200 W). El piloto L se mantendrá encendido en rojo.
  - Modo M con calefacción (1.100W). El piloto M se mantendrá encendido en rojo.
  - Modo H con calefacción (1.500 W). El piloto H se mantendrá encendido en rojo.
  - Modo L (Low-bajo), solo ventilador: Ventilación suave sin calefacción, se mantendrá encendido el piloto L de color azul.
  - Modo M (Medium- medio), solo ventilador: Ventilación media sin calefacción, se mantendrá encendido el piloto L de color azul
  - Modo H (High- Alto), solo ventilador: ventilación potente sin calefacción, se mantendrá encendido el piloto H de color azul.
- 
- El Termoventilador dejará de funcionar cuando se alcance el ajuste de temperatura del termostato (28 ° C para H MODE, 23°C para M MODE y 18 ° C para L MODE). Volverá a funcionar cuando la temperatura ambiente esté por debajo del ajuste del termostato.
  - Presione el botón SWING para activar / desactivar la oscilación.
  - Presione el botón TIMER para configurar las horas del temporizador de la siguiente manera:
    - 1 Pulsación, 1 hora, lámpara 1 encendida.
    - 2 Pulsaciones, 2 horas, lámpara 2 encendida.
    - 3 Pulsaciones, 3 horas, lámpara 3 encendida.
    - 4 Pulsaciones, 4 horas, lámpara 1 y lámpara 3 encendidas.
    - 5 Pulsaciones, 5 horas, lámpara 2 y lámpara 3 encendidas.
    - 6 Pulsaciones, 6 horas, lámpara 1, 2 y lámpara 3 encendidas.
  - Coloque el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO en la parte posterior de la unidad, a la posición de apagado (O). Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Si no utiliza el aparato durante una larga temporada, límpielo e introdúzcalo en una caja. Guárdela en un lugar seco y ventilado.
- Para proceder a la limpieza del aparato, espere a que esté totalmente frío y desconéctelo de la toma de corriente
- Utilice un paño humedecido para la limpieza del aparato. Nunca lo limpie salpicándolo de agua ni introduciendo en esta el aparato.
- Nunca limpie el aparato con ácidos, gasolina, benceno...
- Antes de utilizar el aparato nuevamente, compruébelo y asegúrese de que nada obstruye las entradas y salidas de aire.