

ASEGURE USTED MISMO SU HOGAR DE LA FORMA MÁS FÁCIL Y SENCILLA



Barras antipalanca con perfiles de acero pintados mediante pintura en polvo electroestático.

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| MARRÓN | RAL8029 | Poliéster mate |
| PLATA | RAL9006 | Poliéster satinado |
| LATÓN-ORO | RAL1036 | Poliéster satinado |
| Normal : | Ángulo | 15x15x1,5 mm. |
| | Cuadrado | 14x14x1 mm. |
| Reforzada : | Ángulo | 20x20x2 mm. |
| | Cuadrado | 18x18x1 mm. |

1



Para colocar los ángulos antihurto, lo primero que tenemos que hacer será medir la altura del marco. Compraremos los ángulos que se adapten a esa medida (2,1 m. o 2,5 m.) y cortaremos los perfiles. Los dos perfiles en L se deben cortar de la misma medida que la altura del marco para que se adapten completamente. Los dos perfiles cuadrados, los cortaremos de tal manera que queden alineados a la parte inferior de la puerta y que sobren 2 o 3 mm. en la parte superior.

2



En primer lugar, colocaremos los dos perfiles cuadrados atornillados a 4mm del comienzo de la puerta. Podemos ayudarnos de cualquier tipo de madera o soporte de ese espesor. Para marcarlos y posteriormente atornillarlos, cabe recordar la necesidad de separarlos del suelo hasta alinearlos con el nivel inferior de la puerta.

3



Por último, colocaremos los dos perfiles en forma de L. Los atornillaremos al marco de forma que una vez la puerta esté cerrada, monte perfectamente sobre el perfil que va en la puerta. Es decir, este perfil debe de entrar en los 4mm. que hemos dejado anteriormente de separación en el perfil que hemos colocado en la puerta.