



FORMA INSTALACIÓN

1. **Desenroscar** la cánula del cuerpo.
2. Introducir el kit de conexión por la cánula.
3. **Roscar con la mano** el kit de conexión y la conexión de agua osmotizada a la toma correspondiente del grifo (en la base).
4. Colocar la cánula en el grifo (donde estaba) y **apretar con la mano**.
5. Sacar la tuerca de apriete de la cánula y asegurarse que la base y la junta correspondiente están en su sitio (debe quedar encajado).
6. Colocar el grifo en el fregadero y roscar la tuerca de apriete **con la mano**.
7. Ajustar con una llave si fuera necesario (no más de ¼ de vuelta).
8. Conectar el kit de conexión a la toma de abastecimientos.
9. Conectar la conexión de agua osmotizada a la máquina correspondiente (Nota: se puede sustituir la conexión de agua osmotizada por un latiguillo normalizado).

EURODRILL, S.L.

POL. IND. DE TREMOEDO, 7 36628 VILANOVA DE AROUSA PONTEVEDRA

TEL: 986554012 E-MAIL: comercial@verhal.com www.verhal.com