



PRESOSTATO CEVIK PRO 2HP MONOFASICO 4VIAS CA-871/1

Código artículo: CA-871/1
EAN-13: 8430019013784
Marca: CEVIK PRO

- La configuración de cuatro vías permite una flexibilidad superior en la conexión y distribución del aire, adecuado para diversos entornos y necesidades.
- Las conexiones rápidas ofrecen una instalación y desconexión eficiente y sin complicaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo en ajustes y mantenimiento.
- Mayor control sobre la presión del aire, lo que garantiza una operación segura y eficiente de herramientas y máquinas neumáticas.
- Reducción del tiempo de inactividad y costos de mantenimiento gracias a su fácil instalación y manejo.

Descripción general

El Presostato 2HP Monofásico 4 Vías es un dispositivo diseñado para controlar y monitorear la presión en sistemas de aire comprimido.

Este modelo específico presenta una capacidad de hasta 2 caballos de fuerza (HP) y está configurado para operar en sistemas monofásicos, lo cual es común en aplicaciones residenciales y pequeñas industrias.

Su diseño incluye una rosca con válvula de arranque de cuatro vías que facilita múltiples conexiones y distribuciones del aire.

La presión máxima de operación es de 8 bares, adecuada para una amplia gama de herramientas y aplicaciones neumáticas.

Además, cuenta con conexiones rápidas que simplifican la instalación y el mantenimiento del equipo.

Recomendaciones de uso:

Verificar la compatibilidad del presostato con el sistema de aire comprimido en cuanto a presión y conexiones.

Realizar una instalación cuidadosa siguiendo las instrucciones del fabricante para evitar fugas de aire.

Mantener el área alrededor del presostato libre de polvo y escombros para asegurar su correcto funcionamiento.

Comprobar periódicamente la calibración del presostato para asegurar que opera dentro del rango de presión deseado.

Usar herramientas y accesorios compatibles con la presión máxima del presostato para evitar sobrepresiones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccionar regularmente las conexiones y juntas para detectar y corregir fugas.

Limpiar el presostato con un paño seco y suave para evitar la acumulación de suciedad que pueda afectar su funcionamiento.

Revisar y ajustar la calibración del presostato según sea necesario para mantener su precisión y eficiencia.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Rápida
Presión máxima (en bar)	8

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1

Datos logísticos - otros

Dropshipping

sin información

Relacionados



PRESOSTATO CEVIK PRO 10BAR 2 A 3 HP TRIFASICO CA-840/1



PRESOSTATO CEVIK PRO 10BAR 4 A 7.5HP TRIFASICO CA-840/2



PRESOSTATO CEVIK PRO 10BAR 4 A 7.5HP TRIFASICO CA-840/3



PRESOSTATO CEVIK PRO ROSCA 1 VIA CA-871/2/1



PRESOSTATO CEVIK PRO 2HP 4 VIAS MONOFASICO CA-871/2