

- **Cortavientos**
Evita que la llama se vea afectada por el viento y conserva el calor alrededor del área de cocción, mejorando la eficiencia de la llama.
- **Protector de sartén**
Evita que una sartén ligera se vuelque al usar este aparato.
- **Cartucho de gas**
Usa solo cartuchos de gas butano que cumplan con la norma EN 417 o una equivalente.
- **Soportes para sartén**
Mantienen la sartén en su lugar durante la cocción. Están diseñados para adaptarse a la mayoría de tamaños de sartén para tu comodidad.
- **Bandeja recolectora**
Recoge cualquier derrame que pueda ocurrir durante la cocción. Esta bandeja es desmontable para facilitar la limpieza.
- **Ranura**
- **Orificio de ventilación**
Permite el flujo de aire dentro del aparato, ayudando a mantener una llama estable y a evitar el sobrecalentamiento. No bloques estos orificios durante el uso.
- **Cubierta del compartimento del cartucho de gas**
Protege el cartucho de gas y ayuda a mantenerlo en su lugar. Asegúrate siempre de que esta cubierta esté bien cerrada antes de usar el aparato.
- **Palanca del mando de control de la llama**
Se bloquea al girarla en el sentido de las agujas del reloj, asegurando el cartucho de gas en su posición y permitiéndote controlar el flujo de gas al quemador.
- **Mando de control de la llama**
Gira este mando para encender y ajustar el tamaño de la llama. Cuanto más lo gires, mayor será la llama.