

REFERENCIA	IR30
EAN	8463721300309
UDS. CAJA	180
PESO NETO	116 GR.

Ecobag Irisana

ECOBAG IRISANA es un producto para el lavavajillas que posibilita disminuir el uso de detergente hasta un 70%.

Es un producto respetuoso con el medio ambiente. Tiene una vida útil de 1.000 lavados, y su utilización sustituye a más de 50 kg de detergentes y sus productos químicos contaminantes.

100% ecológico.
Económico.

La ECOBAG IRISANA se compone de varios tipos de cerámicas naturales contenidas en una bolsa de nylon. Cada tipo de cerámica, tiene una función diferente, incluyendo funciones de lavado y desengrasante.

La utilización de la ECOBAG IRISANA refuerza las funciones principales que realizan los detergentes para lavado de vajillas. No contiene ningún producto químico contaminante, no hay pues residuos de detergente sobre la vajilla.

La ECOBAG IRISANA aumenta la potencia del lavado de los detergentes, lo que permite disminuir el uso de éstos.

Guía de uso

Colocar la ECOBAG en el fondo del lavavajillas, bajo el cesto inferior.

En caso de una vajilla muy sucia, puede añadir el equivalente a un 30% de detergente.

Poner en marcha el ciclo de lavado. Se recomienda elegir un ciclo de lavado superior o equivalente a 70°C.

Tras el lavado, pasar la ECOBAG bajo el grifo para eliminar impurezas.

Se aconseja pasar la vajilla por agua antes de colocarla en el lavavajillas.



www.irisana.com