


Referencia: **CE-M1600PRO**



Pieza/Part	Referencia/Reference	Descripción	Description	Cant./Qty.
1	ST1600-04-01	Alojamiento de rodamientos	Bearing cover	1
2	GB/T845-85	Tornillo ST5x55	Screw ST5X55	4
3	GB/T1095-2003	Chaveta	Parallel key	1
4	ST1600-04-10-1	Husillo	Spindle	1
5	CNS2861-2000	Bola Ø 5	Ball Ø5	1
6	ST1-16000-05-11	Muelle	Spring	1
7	ST8-37	Pasador1	Pivot1	1
8	ST1600-04-12	Pasador	Pivot	1
9	ST1600-04-11	Selector	Lever	1
10	GB/T845-85	Tornillo ST4x14	Screw ST4X14	2
11	GB/T276	Rodamiento 698	Bearing 698	1
12	ST1-1600-04-15	Árbol intermedio	Countershaft	1
13	GB/T1098-2003	Chaveta 5X3,7X10	Hemicycle key2.5X3.7X10	1
14	ST1-1600-04-13	Reductor del motor	Motor gear	1
15	GB/T 894.1-1986	Anillo de seguridad	Safety ring	1



Referencia: **CE-M1600PRO**



Pieza/Part	Referencia/Reference	Descripción	Description	Cant./Qty.
16	GB/T276	Rodamiento	bearing	1
17	GB/T276	Rodamiento	bearing	1
18	GB/T 894.1-1986	Anillo de seguridad	Safety ring	1
19	GB/T 893.1-1986	Anillo de seguridad	Safety ring	1
20	ST1-1600-04-01	Engranaje doble del husillo	Spindle double gear	1
21	GB/T276	Rodamiento	bearing	1
22	GBT119.2-2000	Pasador de fijación	Locating pin	2
23	ST5/6	Caja de engranajes	Gear box	1
24	ST8-14	Anillo de estanqueidad	Seal ring	1
25	GB/T276	Rodamiento	bearing	1
26	ST10-1	Rotor	rotor	1
27	GB/T276	Rodamiento	Bearing	1
28	ST8-16	Tapa de la caja de	bearing cover	1
29	ST1600-04-14-2	Soporte	Coulisse2	1
30	ST1600-04-143	Muelle	Spring	2
31	ST1600-04-14-01	Soporte	Coulisse1	1
32	ST1600-04-13	Pasador de fijación	Locating pin	1
33	ST10-2	Cable	cabl	1
34	GB/T845-85	Tornillo	Screw	12
35	ST10-3	Asa inferior	bottom handle	1
36	ST10-4	Selector de velocidad	speed adjuster	1
37	ST10-5	Asa superior	top handle	1
38	ST8-20	Interruptor	Switch	1
39	ST8-19	Camisa del cable	Cable sleeve	1
40	GB/T845-85	Tornillo	Screw	2
41	ST8-21	Sujetacable	cabl plate	1
43	ST8-22	Condensador	Capacitance	1
44	GB/T845-85	Tornillo	Screw	2
45	ST10-6	Estátor	Stator	1
46	ST1	Etiqueta	label	1
47	ST10-7	Cubierta del motor	motor cover	1
48	ST1	Etiqueta	label	1
49	ST1600-03-13	Escobillas	Carbon brush	2
50	ST8-31	Soporte de Escobillas	Brush holder	2
51	ST1600-03-07	Tapa soporte escobillas	Brush holder cover	2
52	GB/T845-85	Tornillo	Screw	2
53	ST10-33	Control de potencia constante	Constant power control	1
54	34	Cubierta posterior	Rear cover	1
55	GB/T845-85	Tornillo	Screw	4
56	36	Varilla mezcladora	mixing paddle	2
57	35	Llave de tuercas	spanner	1
58	GB/T845-85	Tornillo	Screw	1