

REFERENCIA	IR20
EAN	8463721302228
UDS. CAJA	60
PESO NETO	196 GR

REFERENCIA	IR20X2
EAN	8463721300200
UDS. CAJA	30
PESO NETO	414 GR.



**Una colada tan limpia
como con tu detergente habitual.
100% Ecológica
Ahorra hasta un 90% de detergente**

- Los principios activos de limpieza de la Ecobola Irisana son fruto de un prolongado desarrollo científico con resultados similares a los detergentes convencionales sin utilizar productos químicos. Es, por lo tanto, un producto "respetuoso con el medio ambiente".

El interior de la Ecobola irisana contiene diferentes cerámicas naturales. Estas cerámicas han sido diseñadas para lavar la ropa reduciendo el uso de detergente hasta un 90%, dependiendo del grado de suciedad de la ropa.

- Disminuye los riesgos de alergias asociados a los productos químicos. Contribuye a la protección del medio ambiente ahorrando decenas de kilos de detergente y suavizante al año. Consigue una limpieza de la ropa natural y sana y preserva la luminosidad de los colores.

Modo de uso

- Separe la ropa blanca de la ropa de colores.
- Introduzca la Ecobola Irisana en el tambor de la lavadora.
- Introduzca la ropa.
- Programe la lavadora como lo haría habitualmente.
- Para suciedad persistente, recomendamos añadir hasta una quinta parte de la cantidad del detergente habitual.
- La temperatura del agua nunca puede superar los 80° C, ya que la carcasa de plástico podría resultar dañada.
- Es recomendable exponer la Ecobola Irisana al sol una vez al mes. Ésto prolonga su vida útil.
- No es necesario añadir lejía, suavizante u otros aditivos. Si se hace, deberá ser en menor cantidad, ya que la Ecobola Irisana potenciará su actividad

2 Formatos:

- Ecobola sencilla
- Ecobola doble



IRISANA

www.irisana.com